

In realtà non è il Software che controlla il tornello, ma è il Terminale Lettore con cui il Software comunica. Il Software può gestire sino a 250 Terminali Lettori con differenti tecnologie, quindi se si desidera controllare ingresso ed uscita dal Tornello si debbono calcolare 2 terminali per ciascun Varco.