

Viene definita forza coercitiva quella energia che deve essere applicata ad un materiale magnetico in una direzione opposta all'induzione residua, al fine di ridurre l'induzione a zero. In pratica più la forza coercitiva è alta (HiCo) più è difficile da smagnetizzare.