

Il vincolo AntiPassBack è una limitazione che si impone ad un Badge al fine di evitare che un utente effettui una doppia operazione d'ingresso oppure d'uscita. Solitamente viene attivato per evitare che un utente entrato ceda il suo badge ad un'altra persona per consentirgli l'ingresso. Nella maggior parte dei sistemi il controllo AntiPassBack viene eseguito solo in fase d'ingresso o non in uscita.